



1	SL46-STA01001	壳体铆焊组合	1
2	SL46-STA01106	定位盖板	1
3	GB/T12618-1990	铆钉5×10	4
4	SL46-STA07020	前轴铆焊组合	1
5	SL46T-B07113	抽套	4
6	SL46T4-07102	压簧	4
7	SL46T-A02101	割草刀	1
8	SL40T02107	手键4.8×3.5×35	1
9	SL40T02101	定位套	1
10	GB/T962-2002	平垫圈φ10.5×φ30×3	1
11	GB93-1987	弹性垫圈10	1
12	SL46T-A06102	锁刀螺栓M10×40	1
13	SL46T-A06011	手轮总成	4
14	GB/T96.1-2002	平垫圈φ8.4×φ24×2	4
15	GB/T6187.1-2000	螺母(正、反牙)	各2
16	SL46-STA07102	轮子装饰盖	4
17	GB/T6177.1-2000	螺母M6	3
18	SL46-STA01106	定位盖板	1
19	GB29.2-1988	螺栓M6×12	3
20	SL46-STA07021	后轴铆焊组合	1
21	GB29.2-1988	螺栓M6×12	2
22	SL46-STA03102	调高手把	1
23	GB/T6177.1-2000	螺母M6	2
24	SL46-ST02105/6	盖板盖(右)座	各1
25	GB5789-1986	螺栓M8×16	8
26	GB/T96.1-2002	平垫圈φ8.4×φ24×2	4
27	GB/T6187.1-2000	螺母M8	8
28	SL40T05030	异型螺母	1
29	SL46T-A05102/3	下左(右)推杆	各1
30	SL40T05102	异型螺栓	1
31	SL46T-A05030	油门线	1
33	SL46T-A05101	上推杆	1
34	GB5789-1986	螺栓M6×42	1
35	SL46-ST05102	油门内盖	1
36	SL46-ST02104	拨动手柄	1
37	SL46-ST02103	油门外盖	1
38	GB/T6187.1-2000	螺母M6	1
39	GB/T896-1986	开口挡圈8	2
40	SL46-ST04109	盖板轴	1
41	SL46-ST04107	盖板扭簧	1
42	SL46-ST04102	盖板	1
43	SL46T-A04011	草袋布	1
44	SL46-STA04201	草袋支架	1
45	SL46T-B03103	拉簧	1
46	GB/T896-1986	开口挡圈8	2
47	SL46-STA03010	连杆合件	1
48	SL46T4-12001	发动机装配总成	1
49	SL46-ST12101	侧边衬套	4
50	SL46T4-A12101	减震垫	6
51	GB/T96.1-2002	平垫圈φ8.4×φ24×2	3
52	GB9074.17	螺栓M8×42	3
53	SL46T-A05010	刹车拉杆组合	1
54	SL46T-A05020	刹车拉套组合	1

序号	图号	名称	数量
爆炸图			
三力机车有限公司			
割草机整体示意图			
编制	审核	日期	501