

Rozdrabniarka cichobieżna Megagroup



**Model LSG 2500/
LSB2504**

**Biuro Handlowo-Usługowe,
Andrzej Krysiak
ul. Rolna 6
PL - 62-081 Baranowo
Tel.: +48-61-650 75 30
Fax: +48-61-652 73 15**

e-mail: krysiak@krysiak.pl

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym uruchomieniem, aby uniknąć niewłaściwej obsługi urządzenia. Przechowuj starannie tę instrukcję obsługi, aby w każdej chwili móc skorzystać z zawartych w niej informacji.

Instrukcja obsługi

Rozdrabniarka cichobieźna LSG 2500

Spis treści

Instrukcja obsługi	2
Zasady bezpieczeństwa	2
Przeznaczenie	4
Opis ogólny	4
Opis działania.....	4
Przegląd.....	4
Symbole na urządzeniu.....	4
Instrukcja montażu	5
Zakres dostawy	5
Montaż stelażu i kółek.....	5
Obsługa	5
Uruchamianie.....	5
Włączanie i wyłączanie	5
Zmiana kierunku obrotu.....	5
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe.....	5
Blokada ponownego rozruchu ..	6
Wskazówki dotyczące pracy	6
Ogólne wskazówki dotyczące pracy ..	6
Usuwanie blokad	6
Konserwacja i oczyszczanie.....	6
Ogólne prace z zakresu oczyszczania i konserwacji	7
Poszukiwanie błędów	7
Regulacja płytki dociskowej.....	7
Utylizacja i ochrona środowiska	8
Gwarancja	8
Części zamienne	8
Dane techniczne	8
Deklaracja zgodności CE	9

Zasady bezpieczeństwa



Nieprawidłowe obchodzenie się z tym urządzeniem może spowodować poważne zranienia!
-Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi i zapoznaj się dokładnie z wszystkimi elementami obsługi urządzenia. Jeżeli masz pytania, poproś o pomoc specjalistę. Starannie przechowuj instrukcję obsługi, aby zapewnić sobie stały dostęp do zawartych w niej informacji.



Przestrzegaj zasad ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych.
Czynności przygotowawcze:

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom nie znającym instrukcji obsługi na używanie urządzenia. Przepisy lokalne mogą określać minimalny wiek osoby obsługującej urządzenie.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się ludzie lub zwierzęta.
- Osoba obsługująca lub użytkownik odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi albo uszkodzenia ich własności.
- Podczas używania urządzenia noś cały czas zabezpieczenie słuchu i okulary ochronne.
- Noś odpowiednią odzież ochronną, taką jak rękawice ochronne, mocne obuwie i długie spodnie. Nie noś luźnej, zwisającej odzieży i ubrań ze zwisającymi paskami czy tasiemkami.
- Używaj urządzenia tylko w otwartych miejscach (tzn. nie używaj go w pobliżu ścian czy innych sztywnych przedmiotów) i na stabilnej, równej powierzchni.

- Nie używaj urządzenia na pokrytych płytami lub brukowanych, posypanych żwirem powierzchniach, gdzie odrzucony materiał mógłby spowodować zranienia.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby, nakrętki, trzpienie i inne elementy mocujące są dobrze umocowane. Pokrywy i tarcze ochronne muszą być zamontowane w odpowiednich miejscach i znajdować się w dobrym stanie. Uszkodzone lub nieczytelne naklejki należy wymienić na nowe.
- Używaj tylko dostarczonych i zalecanych przez producenta części zamiennych i akcesoriów. Stosowanie części innych producentów prowadzi do natychmiastowej utraty uprawnień gwarancyjnych.
- Nie pozwalaj urządzeniu pracować bez nadzoru i przechowuj je w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
- Przyłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionej sieci elektrycznej. Gniazdka i przedłużacze muszą posiadać sprawny przewód z bolcem uziemiającym.
- Podczas używania na dworze urządzenie musi być przyłączone do gniazdka wyposażonego w element ochronny zabezpieczający .

Praca z urządzeniem:

- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że otwór wrzutowy jest pusty.
- Głowa i całe ciało muszą się znajdować w bezpiecznej odległości od otworu wrzutowego i strefy wyrzutu.
- Podczas pracy nie wkładaj rąk do leja wrzutowego ani do kanału wyrzutowego.. Po wyłączeniu urządzenie pracuje jeszcze przez krótki czas.

- Zawsze uważaj na równowagę ciała i stabilną pozycję. Nie pochylaj się do przodu, przy wrzucaniu materiału nigdy nie stój wyżej niż urządzenie.
- Uważaj, by wrzucany materiał nigdy nie zawierał twardych przedmiotów, takich jak metal, kamienie, szkło itd.
- Nie używaj urządzenia podczas deszczu i przy złej pogodzie. Pracuj wyłącznie podczas dnia i przy dobrym oświetleniu.
- Nie pracuj urządzeniem, jeżeli jesteś zmęczony, masz trudności z koncentracją lub jeżeli piłeś alkohol albo przyjmowałeś tabletki. Zawsze dostatecznie wcześniej rób przerwy na odpoczynek. Pracuj rozsądnie.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla prądowego z gniazdka:
 - podczas przerw w pracy i gdy nie używasz urządzenia,
 - przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu (oczyszczanie, konserwacja),
 - jeżeli kabel prądowy jest uszkodzony albo splątany,
 - gdy urządzenie jest zatkane,
 - gdy przemieszczasz urządzenie albo chcesz je podnieść,
 - jeżeli do urządzenia dostaną się obce przedmioty, przy anormalnych odgłosach albo wibracjach (przez ponownym uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy nie jest ono uszkodzone)
- Nie pozwalaj, by rozdrobniony materiał gromadził się w strefie wyrzutu, może to uniemożliwić prawidłowe wyrzucanie materiału i spowodować jego wyrzucenie przez otwór wrzutowy.
- Nie transportuj i nie przechylaj urządzenia przy pracującym silniku.
- Wyłączaj urządzenie dopiero po jego całkowitym opróżnieniu, ponieważ w przeciwnym razie urządzenie może się zatkać, co może uniemożliwić jego uruchomienie.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, jeżeli nie posiadasz wymaganych w tym celu kwalifikacji. Wszelkie prace, które nie są podane w niniejszej instrukcji obsługi, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane przez nas punkty serwisowe.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Jeżeli podczas pracy zostanie uszkodzony kabel, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie dotykaj kabla i nigdy nie pracuj, gdy kabel jest uszkodzony.
- Używaj tylko dopuszczonych do używania na dworze, zabezpieczonych przed bryzgami wody przedłużaczy. Przekrój żyły przedłużacza musi wynosić w przypadku kabli o długości do 25 m co najmniej 1,5 mm², a w przypadku kabli o długości powyżej 25 m – co najmniej 2,5 mm². Przed użyciem zawsze odwijaj kabel z bębna kablowego. Zawsze sprawdzaj, czy kabel nie jest uszkodzony.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel. Chroń kabel przed gorącem, olejem i ostrymi krawędziami.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do rozdrabniania włóknistych lub drewnianych odpadów organicznych z gospodarstwa domowego i ogrodu. Urządzenia nie wolno napelniać kamieniami, szkłem, kośćmi, tworzywami sztucznymi czy resztkami tekstyliów. Każdy inny sposób używania urządzenia, który nie jest jednoznacznie określony jako dozwolony w niniejszej instrukcji obsługi, może spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. Producent nie odpowiada za szkody wywołane niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia.

Opis ogólny

Opis działania

Rozdrabniarka ogrodowa posiada silnik elektryczny dużej mocy z dodatkowymi elementami zabezpieczającymi w postaci hamulca, bezpiecznika przeciwprzeciążeniowego i blokady ponownego rozruchu. Układ tnący ma postać układu walców, który pracuje bardzo cicho i automatycznie wciąga rozdrabniany materiał. Wytrzymały stelaż jezdny zapewnia stabilność i mobilność urządzenia. Funkcje elementów urządzenia są podane w poniższym opisie.

Przegląd



- 1 Przycisk zabezpieczający
- 2 Włącznik-wyłącznik
- 3 Przycisk pracy naprzód/wstecz
- 4 Otwór wrzutowy
- 5 Wtyczka sieciowa
- 6 Śruba regulacyjna
- 7 Szczeliny wentylacyjne
- 8 Kanał wrzutowy
- 9 Stelaż jezdny
- 10 Kółka

Symbole na urządzeniu



1. Uwaga!
Przeczytaj instrukcję obsługi
2. Noś osłonę oczu i uszu
Noś rękawice ochronne
- 3 .Nie wystawiaj urządzenia na deszcz

Uwaga! W razie uszkodzenia kabla sieciowego wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie dotykaj kabla.

4. Uwaga! Niebezpieczeństwo zranienia przez obrotowe walce tnące.
Podczas pracy maszyny trzymaj ręce i stopy z daleka od otworów.

5. Uwaga! Niebezpieczeństwo zranienia przez wyrzucone części! Zachowaj bezpieczną odległość od otworu wrzutowego i strefy wyrzutu, trzymaj inne osoby z daleka od obszaru zagrożenia.

6. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka.

7. Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego

Instrukcja montażu

Wyjmij urządzenie z kartonu.

Zakres dostawy

- Rozdrabniarka
- Stelaż jezdny (2 części)
- Oś
- 2 kółka z kołpakami
- Materiały montażowe (śruby itp.)

Montaż stelażu i kółek



1. Odwróć urządzenie.
2. Przykręć stelaż jezdny załączonymi śrubami i nakrętkami do spodu urządzenia.



3. Zamontuj oś i załóż na nią koła i kołpaki kół.

Obsługa

Uruchamianie



Uważaj, by napięcie sieciowe było zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.



Podnieś osłonę wtyczki i podłącz kabel przedłużacza (rys. A, nr 5).

Włączanie i wyłączanie

Otwór wrzutowy musi być pusty.

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij - **I**
2. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij - **O**
Po wyłączeniu urządzenie pracuje jeszcze przez jakiś czas.

Zmiana kierunku obrotu



Przed zmianą kierunku obrotu zawsze wyłączaj urządzenie i czekaj, aż zatrzyma się walec tnący.



Naciśnij przycisk pracy naprzód (praca ciągła)
Urządzenie rozdrabnia materiał



Naciśnij przycisk pracy wstecz (praca impulsowa)
Urządzenie uwalnia zakleszczony materiał.

Gdy przełącznik znajduje się w pozycji środkowej, urządzenie nie pracuje

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

Przy za wysokim obciążeniu urządzenie wyłącza się automatycznie. Gdy silnik ostygnie, naciśnij czarny przycisk zabezpieczający (rys. A, nr 1) i ponownie włącz urządzenie.

Blokada ponownego rozruchu

Po przerwie w zasilaniu prądem i powrocie napięcia sieciowego urządzenie nie włącza się automatycznie.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij - I

Wskazówki dotyczące pracy

Ogólne wskazówki dotyczące pracy

- **Przy rozdrabnianiu zachowuj wystarczającą odległość od urządzenia, ponieważ dłuższe gałęzie mogą zostać odrzucone przy wciąganiu.**
- Ustaw odpowiedni pojemnik (np. kosz, wiadro, pudełko tekturowe) pod kanałem wyrzutowym, aby zebrać rozdrobniony materiał.
- Trzymaj gałęzie przy wprowadzaniu, dopóki urządzenie nie wciągnie ich automatycznie.
- Uwzględnij możliwą szybkość pracy rozdrabniarki i nie przeciążaj jej.
- Aby zapobiec zatkaniu urządzenia rozdrabniaj zwiędłe, składowane od kilku dni odpady ogrodowe na zmianę z cienkimi gałęziami.
- Przed rozdrobnieniem oczyść korzenie z resztek ziemi i kamyków.
- Nie rozdrabniaj miękkich, wilgotnych materiałów, takich jak odpady kuchenne, lecz kompostuj je od razu.
- Zachowaj kilka suchych gałęzi na koniec, aby wykorzystać je do oczyszczenia urządzenia.
- Wyłączaj urządzenie dopiero wtedy, gdy cały rozdrobniony materiał przejdzie przez walce tnące. W przeciwnym razie przy ponownym włączaniu urządzenia może dojść do zablokowania walca tnącego.

Usuwanie blokad

1. Naciśnij przycisk pracy wstecz i włącz urządzenie. Walec tnący obraca się do tyłu i zwalnia zakleszczony materiał. Włącznik należy ewentualnie nacisnąć kilka razy, aż do usunięcia blokady.
2. Aby kontynuować pracę, wyłącz urządzenie, naciśnij przycisk pracy do przodu i ponownie włącz urządzenie.
3. Jeżeli blokada nie daje się usunąć, możesz zwiększyć odległość płytki dociskowej od walca tnącego. W tym celu obróć śrubę regulacyjną (rys. A, nr 6) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i uruchom walec tnący w kierunku wstecznym, zgodnie z opisem w punkcie 1. Po zwolnieniu zakleszczonego materiału należy ponownie wyregulować płytkę dociskową (zob. rozdział Konserwacja i oczyszczanie, Regulacja płytki dociskowej).

Konserwacja i oczyszczanie



Prace, które nie zostały opisane w tej instrukcji obsługi, muszą być wykonywane przez autoryzowany przez nas warsztat serwisowy. Stosuj tylko oryginalne części.



Przy kontakcie z ostrymi krawędziami noś rękawice.



Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych i oczyszczania wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka i zaczekaj, aż nóż się zatrzyma.

Ogólne prace z zakresu oczyszczania i konserwacji



Nie myj rozdrabniarki strumieniem wody.

- Zawsze utrzymuj urządzenie, kółka i otwory wentylacyjne w czystości. Do oczyszczania używaj szczotki lub szmatki, ale nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy rozdrabniarka, a przede wszystkim jej elementy zabezpieczające, nie wykazują braków, takich jak np. luźne, zużyte lub uszkodzone części. Sprawdzaj, czy wszystkie nakrętki, trzpienie i śruby są dobrze przykręcone.
- Sprawdzaj, czy osłony i elementy zabezpieczające nie są uszkodzone i czy są one dobrze zamocowane. W razie potrzeby wymień te części na nowe.
- -Przechowuj urządzenie w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Nie zawijaj urządzenia w worki nylonowe, może w nich powstawać wilgoć.


Regulacja płytki dociskowej

Płytki dociskowa jest ustawiona fabrycznie w prawidłowej pozycji, jej regulacja jest wymagana tylko w razie zużycia. Zużycie płytki można rozpoznać po tym, że rozdrabniany materiał jest tylko zgniatany i nie jest rozdrobniony na kawałki.

1. Naciśnij przycisk pracy naprzód i włącz urządzenie (zob. Obsługa).



2. Powoli obracaj śrubę regulacyjną (zob. rys. A, nr 6) w kierunku ruchu wskazówek zegara do chwili usłyszenia odgłosu tarcia. Z kanału wyrzutowego wypadają niewielki wióry aluminiowe.

 Unikaj niepotrzebnego zużycia płytki dociskowej, spowodowanego jej ustawieniem zbyt blisko walca.

Usuwanie i ochrona środowiska

Jeżeli urządzenie nie jest Ci już potrzebne, usuń go zgodnie z zasadami ochrony środowiska.



Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi

Oddaj urządzenie w punkcie recyklingu. Użyte do produkcji urządzenia części plastikowe i metalowe mogą zostać od siebie precyzyjnie oddzielone, a następnie poddane utylizacji. Zwróć się po poradę do naszego Centrum Serwisowego.

Gwarancja

Na niniejsze urządzenie udzielamy 24miesięcznej gwarancji. W przypadku użytkownika zarobkowego obowiązuje skrócony okres gwarancji do 12 miesięcy. Szkody wywołane przez naturalne zużycie, przeciążenie lub nieprawidłową obsługę są wykluczone z zakresu gwarancji. Niektóre części urządzenia, np. walec tnący i płytki dociskowa, ulegają normalnemu zużyciu i są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest ponadto przestrzeganie podanych w tej instrukcji obsługi wskazówek dotyczących czyszczenia i konserwacji urządzenia. Szkody wywołane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi zostaną bezpłatnie usunięte .

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie urządzenia wraz z dowodem zakupu i gwarancji sklepowi, w którym nabyto urządzenie.

Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu.

Nasze Centrum Serwisowe chętnie sporządzi kosztorys naprawy. Przyjmujemy tylko urządzenia, które zostały nam przysłane w odpowiednim opakowaniu z opłaceniem pełnego kosztu przesyłki. Uwaga: W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy użytkownik powinien dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego.

Części zamienne

Nabywaj części zamienne pod podanym adresem serwisowym lub numerem telefaksu: Przy zamawianiu części koniecznie podaj numer pozycji na rysunku .

Dane techniczne

Rozdrabniarka cichobieźna LSG 2500
Znam. moc. pobierana2500 W
Napięcie sieciowe.....230V~, 50 Hz
Tryb pracy.....S6 (40%)*
Klasa zabezpieczenia..... I
Prędkość obrotowa przy
pracy jałowej 40 obr/min
Grubość gałęzi max. 40
mm
Ciężar.....26 kg
Poziom ciśnienia akustycznego
(gwarantowany) 93 dB ,LWA
* Praca ciągła z obciążeniem
maksymalnym
(4 min. obciążenia - 6 min. praca jałowa)

Zmiany techniczne i optyczne mogą być dokonywane bez zapowiedzi w ramach procedur rozwoju technicznego. Wszelkie wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są w związku z tym niewiążące. W związku z tym wyklucza się wszelkie roszczenia prawne zgłaszane na podstawie tej instrukcji obsługi.

