



Fig 1


Fig 2





FOREST 62 Fig 1

| Nº | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT | Nº | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT |
|----|---------------|-----------------------|------|----|---------------|-----------------------|------|
| 1 | 78FORES621-1 | Palomilla tapa filtro | 1 | 39 | 78FORES621-39 | Pasatubos | 1 |
| 2 | 78FORES621-2 | Junta tapa filtro | 1 | 40 | 78FORES621-40 | Clip tubo | 1 |
| 3 | 78FORES621-3 | Tapa filtro aire | 1 | 41 | 78FORES621-41 | Filtro gasolina | 1 |
| 4 | 78FORES621-4 | Filtro aire | 1 | 42 | 78FORES621-42 | Tornillo bulón | 2 |
| 5 | 78FORES621-5 | Soporte filtro | 1 | 43 | 78FORES621-43 | Tornillo | 4 |
| 6 | 78FORES621-6 | Puño tirador | 1 | 44 | 78FORES621-44 | Arandela | 4 |
| 7 | 78FORES621-7 | Cordón arranque | 1 | 45 | 78FORES621-45 | Amortiguador | 1 |
| 8 | 78FORES621-8 | Tornillo arrancador | 4 | 46 | 78FORES621-46 | Amortiguador | 1 |
| 9 | 78FORES621-9 | Arandela arrancador | 4 | 47 | 78FORES621-47 | Clip | 1 |
| 10 | 78FORES621-10 | Arandela arrancador | 4 | 48 | 78FORES621-48 | Protector | 1 |
| 11 | 78FORES621-11 | Tapón gasolina | 1 | 49 | 78FORES621-49 | Depósito gasolina | 1 |
| 12 | 78FORES621-12 | Junta tapón Gasolina | 1 | 50 | 78FORES621-50 | Tope goma | 1 |
| 13 | 78FORES621-13 | Enganche tapón | 2 | 51 | 78FORES621-51 | Mango trasero | 1 |
| 14 | 78FORES621-14 | Aro tapón | 1 | 52 | 78FORES621-52 | Tapón registro | 1 |
| 15 | 78FORES621-15 | Carcasa arranque | 1 | 53 | 78FORES621-53 | Carcasa superior | 1 |
| 16 | 78FORES621-16 | Muelle reversible | 1 | 54 | 78FORES621-54 | Tornillo | 5 |
| 17 | 78FORES621-17 | Caja muelle | 1 | 55 | 78FORES621-55 | Placa | 1 |
| 18 | 78FORES621-18 | Tornillo | 2 | 56 | 78FORES621-56 | Palanca freno | 1 |
| 19 | 78FORES621-19 | Polea arranque | 1 | 57 | 78FORES621-57 | Tornillo palanca | 1 |
| 20 | 78FORES621-20 | Tornillo polea | 1 | 58 | 78FORES621-58 | Tapón aceite | 1 |
| 21 | 78FORES621-21 | Deflector | 1 | 59 | 78FORES621-59 | Junta tapón Aceite | 1 |
| 22 | 78FORES621-22 | Botón fijador | 1 | 60 | 78FORES621-60 | Tapó sinemblock | 2 |
| 23 | 78FORES621-23 | Muelle fijador | 1 | 61 | 78FORES621-61 | Sinemblock | 2 |
| 24 | 78FORES621-24 | Eje fijador | 1 | 62 | 78FORES621-62 | Garra | 1 |
| 25 | 78FORES621-25 | Tornillo | 6 | 63 | 78FORES621-63 | Chapa espada interior | 1 |
| 26 | 78FORES621-26 | Pulsador | 1 | 64 | 78FORES621-64 | Tornillo chapa | 1 |
| 27 | 78FORES621-27 | Pasador | 1 | 65 | 78FORES621-65 | Tornillo chapa | 1 |
| 28 | 78FORES621-28 | Interruptor | 1 | 66 | 78FORES621-66 | Chapa espada exterior | 1 |
| 29 | 78FORES621-29 | Tapa mango | 1 | 67 | 78FORES621-67 | Tapa cadena | 1 |
| 30 | 78FORES621-30 | Varilla acelerador | 1 | 68 | 78FORES621-68 | Tuerca espada | 2 |
| 31 | 78FORES621-31 | Gatillo acelerador | 1 | 69 | 78FORES621-69 | Sinemblock | 1 |
| 32 | 78FORES621-32 | Muelle gatillo | 1 | 70 | 78FORES621-70 | Tornillo sinemblock | 1 |
| 33 | 78FORES621-33 | Fijador gatillo | 1 | 71 | 78FORES621-71 | Tapón sinemblock | 1 |
| 34 | 78FORES621-34 | Tapón válvula | 1 | 72 | 78FORES621-72 | Retenedor cadena | 1 |
| 35 | 78FORES621-35 | Válvula | 1 | 73 | 78FORES621-73 | Tornillo retenedor | 1 |
| 36 | 78FORES621-36 | Soporte válvula | 1 | 74 | 78FORES621-74 | Asidero | 1 |
| 37 | 78FORES621-37 | Conector válvula | 1 | 75 | 78FORES621-75 | Pletina asidero | 1 |
| 38 | 78FORES621-38 | Tube gasolina | 1 | 76 | 78FORES621-76 | Tornillo asidero | 4 |



FOREST 62 Fig 2

| Nº | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT | Nº | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT |
|----|---------------|-----------------------|------|----|---------------|----------------------|------|
| 1 | 78FORES622-1 | Tuerca escape | 2 | 38 | 78FORES622-38 | Pistón | 1 |
| 2 | 78FORES622-2 | Arandela | 14 | 39 | 78FORES622-39 | Bulón pistón | 1 |
| 3 | 78FORES622-3 | Arandela | 14 | 40 | 78FORES622-40 | Frenillo bulón | 2 |
| 4 | 78FORES622-4 | Placa escape | 1 | 41 | 78FORES622-41 | Separador biela | 2 |
| 5 | 78FORES622-5 | Silencioso | 1 | 42 | 78FORES622-42 | Cojinete biela | 1 |
| 6 | 78FORES622-6 | Junta escape | 1 | 43 | 78FORES622-43 | Cigüeñal + biela | 1 |
| 7 | 78FORES622-7 | Tornillo escape | 2 | 44 | 78FORES622-44 | Chaveta | 1 |
| 8 | 78FORES622-8 | Tornillo | 12 | 45 | 78FORES622-45 | Cojinete bancada | 2 |
| 9 | 78FORES622-9 | Cilindro | 1 | 46 | 78FORES622-46 | Junta carter | 1 |
| 10 | 78FORES622-10 | Ver - Accesorios | 1 | 47 | 78FORES622-47 | Frenillo | 1 |
| 11 | 78FORES622-11 | Junta admisión | 1 | 48 | 78FORES622-48 | Semicarter derecho | 1 |
| 12 | 78FORES622-12 | Cuello admisión | 1 | 49 | 78FORES622-49 | Retén | 1 |
| 13 | 78FORES622-13 | Junta carburador | 1 | 50 | 78FORES622-50 | Esparrago espada | 2 |
| 14 | 78FORES622-14 | Carburador | 1 | 51 | 78FORES622-51 | Pivote tensor | 1 |
| 15 | 78FORES622-15 | Guía reglaje | 1 | 52 | 78FORES622-52 | Fijador tensor | 1 |
| 16 | 78FORES622-16 | Tirador aire | 1 | 53 | 78FORES622-53 | Tornillo tensor | 1 |
| 17 | 78FORES622-17 | Soporte filtro | 1 | 54 | 78FORES622-54 | Muelle leva | 1 |
| 18 | 78FORES622-18 | Tornillo carburador | 2 | 55 | 78FORES622-55 | Leva freno | 1 |
| 19 | 78FORES622-19 | Cable eléctrico | 1 | 56 | 78FORES622-56 | Mecanismo freno | 1 |
| 20 | 78FORES622-20 | Cable eléctrico | 1 | 57 | 78FORES622-57 | Pasador | 2 |
| 21 | 78FORES622-21 | Cable eléctrico | 1 | 58 | 78FORES622-58 | Frenillo | 2 |
| 22 | 78FORES622-22 | Tapón válvula | 1 | 59 | 78FORES622-59 | Pasador | 1 |
| 23 | 78FORES622-23 | Clip válvula | 1 | 60 | 78FORES622-60 | Casquillo | 1 |
| 24 | 78FORES622-24 | Válvula | 1 | 61 | 78FORES622-61 | Frenillo | 1 |
| 25 | 78FORES622-25 | Tornillo bobinas | 4 | 62 | 78FORES622-62 | Filtro aceite | 1 |
| 26 | 78FORES622-26 | Arandela bobinas | 4 | 63 | 78FORES622-63 | Cuerpo filtro Aceite | 1 |
| 27 | 78FORES622-27 | Arandela bobinas | 4 | 64 | 78FORES622-64 | Anillo clip tubo | 2 |
| 28 | 78FORES622-28 | Bobina encendido | 1 | 65 | 78FORES622-65 | Tubo aceite | 1 |
| 29 | 78FORES622-29 | Electronico | 1 | 66 | 78FORES622-66 | Anillo torico | 1 |
| 30 | 78FORES622-30 | Tuerca volante | 1 | 67 | 78FORES622-67 | Racor | 1 |
| 31 | 78FORES622-31 | Arandela volante | 1 | 68 | 78FORES622-68 | Distribuidor A. | 1 |
| 32 | 78FORES622-32 | Kit volante+perrillos | 1 | 69 | 78FORES622-69 | Tope | 1 |
| 33 | 78FORES622-33 | Retén | 1 | 70 | 78FORES622-70 | Tubo aceite | 1 |
| 34 | 78FORES622-34 | Semicarter izquierdo | 1 | 71 | 78FORES622-71 | Muelle freno | 1 |
| 35 | 78FORES622-35 | Pasador guía | 3 | 72 | 78FORES622-72 | Tubo muelle | 1 |
| 36 | 78FORES622-36 | Junta cilindro | 1 | 73 | 78FORES622-73 | Pasador conector | 1 |
| 37 | 78FORES622-37 | Segmento | 2 | 74 | 78FORES622-74 | Tapa mecanismo | 1 |



FOREST 62 Fig 2

| | | | |
|----|---------------|--------------------|---|
| 75 | 78FORES622-75 | Trinquete freno | 1 |
| 76 | 78FORES622-76 | Pasador | 1 |
| 77 | 78FORES622-77 | Pasador fleje | 1 |
| 78 | 78FORES622-78 | Fleje freno | 1 |
| 79 | 78FORES622-79 | Tubo salida aceite | 1 |
| 80 | 78FORES622-80 | Regulador aceite | 1 |
| 81 | 78FORES622-81 | Ajustador tubo | 1 |
| 82 | 78FORES622-82 | Tapa bomba | 1 |
| 83 | 78FORES622-83 | Sinfín bomba | 1 |
| 84 | 78FORES622-84 | Casquillo | 1 |
| 85 | 78FORES622-85 | Bomba aceite | 1 |
| 86 | 78FORES622-86 | Tornillo bomba | 2 |
| 87 | 78FORES622-87 | Arandela embrague | 1 |
| 88 | 78FORES622-88 | Zapata embrague | 3 |
| 89 | 78FORES622-89 | Muelle embrague | 1 |
| 90 | 78FORES622-90 | Cruceta embrague | 1 |
| 91 | 78FORES622-91 | Cojinete piñon | 1 |
| 92 | 78FORES622-92 | Campana piñon | 1 |
| 93 | 78FORES622-93 | Piñon arrastre | 1 |
| 94 | 78FORES622-94 | Arandela piñon | 1 |
| 95 | 78FORES622-95 | Tuerca embrague | 1 |